

Aussentemperaturfühler AGS54ext TRV1 mit integriertem Temperaturkonverter.

Der Aussentemperaturfühler (Typ AGS54 ext. TRV1) misst die Umgebungstemperatur. Im Vergleich mit einem ebenfalls optional erhältlichen Modultemperaturfühler gibt er die Eigenerwärmung der Module an.




Aussentempertursensor

Elektrische Daten


Eingangsgrößen

Messelemente	PT1000
Messbereich	TRV1: -50 °C ... +50 °C
Last	min. 5kOhm
Genauigkeit	typ. +/-1% vom Messbereich
Betriebsspannung	15 ... 24 V _{DC}
Stromaufnahme	max. 12mA / 24 V _{DC}
Temperatur	-50 °C ... 70 °C
B x H x L	58 x 45,5 x 103 mm
Empfohlenes Anschlusskabel	LiYCY 2 x 2 x 0,5

DE 31000044-04-090622



Anschlussplan



Text und Abbildungen entsprechen dem technischen stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.